

DESTINATAIRES : Structures spécialisées pour les populations à difficultés spécifiques

FICHE N°4 – EQUIPEMENT ET REGLES HYGIENE COVID-19

1. Equipement du chariot de soins (uniquement pour les LAM / LHSS / ACT)

a) Dans la chambre

- Boîtes de lingettes pour désinfecter le matériel
- Sacs poubelle DASRI à vider toutes les 24h au moins (2 fois/jour si soins importants)

Attention : ne pas laisser de solution hydro alcoolique dans la chambre

b) A l'extérieur de la chambre sur le chariot

✚ En haut le matériel propre :

- Charlottes
- Masques Chirurgicaux
- Lunettes de protection
- Flacon de SHA avec pompe
- Lingettes désinfectantes

Dans un haricot ou une boîte propre, a minima :

- Thermomètre
- Stéthoscope
- Saturomètre (2 par étage)
- Appareil à tension (1 seul appareil à tension à nettoyer après chaque utilisation)

✚ Plateau du bas :

- Bassine pour transport et désinfection du matériel.

Attention : le matériel de type « pince à pansement, stéthoscope, lunettes » est à nettoyer en bac de désinfection pendant 15minutes.

2. HABILLAGE / DESHABILLAGE EN PRESENCE DE CAS SUSPECTS / CONFIRMES

Habillage

1. AVANT D'ENTRER dans la chambre du patient :

- Enlever tout matériel type garrot, stylo, stéthoscope ...
- Placer l'appareil de protection respiratoire (APR) : masque chirurgical

2. Désinfection des mains par friction avec un produit hydro- alcoolique (PHA)

3. PUIS PROCEDER A L'HABILLAGE selon l'ordre suivant :

- sur-blouse à usage unique
- tablier plastique si soin mouillant ou souillant
- port d'une protection complète de la chevelure (charlotte, calot couvrant),
- lunettes de protection : si soins exposant uniquement
- désinfection des mains par friction avec un PHA
- gants non stériles

4. ENTRER DANS LA CHAMBRE

- Une fois rentré dans la chambre habillé ne pas sortir de la chambre du malade pour aller
- chercher du matériel
- La porte de la chambre doit rester fermée
- Une fois que les mains gantées ont touché le patient, ne plus toucher ni l'APR, ni les lunettes.

Jeter le matériel souillé (compresses, pansements...) dans les poubelles DASRI

Déshabillage

1. AVANT DE SORTIR, dans la chambre du patient retirer :

- Tablier
- Sur-blouse
- Protection de la chevelure
- Gants

Elimination du matériel jetable dans le sac de la filière « déchets d'activité de soins à risque infectieux » (DASRI)

2. Désinfection des mains par friction avec un PHA

3. SORTIR de la chambre, retirer :

- lunettes de protection
- appareil de protection respiratoire

Elimination du matériel jetable dans le sac de la filière DASRI

4. Désinfection des mains par friction avec un PHA

3. NETTOYAGE DES LOCAUX FREQUENTES PAR UNE PERSONNE MALADE

Elimination des déchets susceptibles d'être contaminés par le SARS-CoV2

- Les déchets susceptibles d'être contaminés par le SARS-CoV-2 (notamment les masques, mouchoirs, bandeaux de nettoyage des surfaces) sont mis dans un sac plastique pour ordures ménagères, séparément des ordures ménagères produites dans le centre d'hébergement. Une fois que le sac plastique est plein, ce dernier est fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères, éliminés périodiquement via la filière des ordures ménagères.

Nettoyage des locaux occupés par des personnes COVID-19 et du linge utilisé

- Des protocoles de nettoyage et de blanchisserie sont formalisés selon les principes suivants :

Sols et surfaces :

- ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols (risque d'aérosolisation)
- stratégie de lavage désinfection comprenant un nettoyage des sols et surfaces avec un bandeau de lavage à UU imprégné d'un produit détergent, un rinçage à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à UU, un séchage, puis une désinfection des sols et surfaces à l'aide d'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) avec un bandeau de lavage à UU différent des deux précédents

Linge :

Le linge (draps, serviettes de toilette est manipulé le moins possible, il est roulé délicatement et porté directement dans la machine à laver, en prenant soin de ne pas le serrer contre soi. Si la machine à laver n'est pas située à proximité, le linge est mis dans un sac hydrosoluble. Le linge est lavé à une température égale à au moins 60°C pendant au moins 30 minutes. Le passage aux draps jetables peut également être préconisé avec élimination via la filière DASRI.

Le personnel chargé de l'entretien des locaux et du lavage du linge porte une tenue comprenant blouse, gants résistants, lunettes de protection (en cas de risques d'éclaboussures de matières organiques ou chimiques), bottes ou chaussures de travail fermées.